

CUSTOM



**J-BAC
認定品**

アルコール
検知器協議会
認定機器に
なりました!

認定番号
JB10002-61

アルコールキエック

電気化学式センサー使用なので
アルコール以外にほぼ反応しない
高精度な測定が可能!

型番: AT-10 標準価格: ¥15,500(税別)

しきい値を超えたアルコールが検出された場合。。。



通常時



アルコール検出時

ピーピー
ピーピー...

測定結果が **0.150mg/L** 以上の時、5秒間ほど警告音とともに、画面表示が赤く点滅して結果を表示します。

※ しきい値 [0.15mg/L] の変更はできません。

[一般仕様]

検知方式	電気化学式ガスセンサー
測定範囲	0.000~2.000mg/L
分解能	0.005mg/L ※0.025mg/L未満は0.000mg/Lと表示されます
アラーム設定レベル	0.150mg/L
ウォームアップ時間	約10秒
測定時間	約 5 秒
使用環境温湿度	0℃ ~ +50℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 50×D 25×H 115 mm
重量	約 77 g (電池含まず)
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 (電池は別売りです)
電池寿命	約500回
JANコード	4983621990164

センサー寿命:約1年または2万回測定のどちらか早い方。(あくまで参考値です。保証値ではありません。) ※本製品は飲酒後の運転の可否を判断するための製品ではありません。

[同梱品]

- 取扱説明書 (保証書付き)
- 保管用巾着袋
- マウスピース×10個 (個包装)



本体



[操作手順]

※細かな手順については取扱説明書をご一読ください

1 Power ボタンを長押しして電源を入れます。

2 「BLOW」表示が点滅し、25 秒のカウントダウンが始まります。

3 約5秒間 息を吹き込む



4 カウントダウンが0になるまでの間にマウスピースから息を吹き込むと、

「ピーッ」という音が鳴ります。そのまま、カチッという音が鳴るまで (約5秒間) 息を吹きつけてください。

5 液晶画面に測定結果が表示されます。

[交換オプション品のご案内]

マウスピース(10個入り)

※ 製品付属のものと同じものです。

型番: AT-10MP

標準価格: 1,000 (税別)

JANコード: 4983621990171



製品に関する最新情報は左記 QR より Web でチェック!

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12

ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。

また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。

・本リーフレットの記載内容は2023年11月現在のものです。

©2023 CUSTOM Corporation Printed in Japan 231102

< リーフレット管理用 >



4 983621 960617