取扱説明書

スマートフォン用 イヤホンジャック 防水温度ロガー

TERVAL

10 60 180

STARTISA



160901

ご使用の前にお読みください

本取扱説明書について

本取扱説明書の一部または全部について、写真、複写、検 索システムへの保存、または他の言語への翻訳を含む電気 的手段、機械的手段、およびその他のいかなる方法によっ ても、複製または転用することを禁じます。

商標について

- Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は米 国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標で す。App Store は Apple Inc.のサービスマークです。
- ・上記以外の製品名、会社名は、各社の登録商標または 商標です。

安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に安全上のご注意と取扱説明書をよ くお読みいただき、正しくご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある 内容を示しています。



人が傷害または財産に損害を受けるおそ れがある内容を示しています。



- ・指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わないで ください。
- ・落下や過度の衝撃、振動を与えないでください。
 本器を破壊したり重大事故を引き起こしたりする恐れがあります。
- ・故障が疑われる場合は使用をおやめください。
 使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本器の使用中に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本器の分解、改造は行わないでください。
 修理が必要な場合は、購入された販売店にお問い合わせください。
- ・本器を加熱したり火中に投入したりしないでください。破裂による火災、怪我の恐れがあります。
- ・危険物、発火物、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
 - 重大事故を引き起こす恐れがあります。
- 本器や電池を乳幼児の手の届かない所に置いてください。小さい部品は誤飲や窒息の恐れがあります。
 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・電池の液は舐めないでください。
 万一、舐めた場合はすぐにうがいをして、医師に相談してください。
- ・電池の液が目に入ったり皮膚や衣服に付着したりした場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

失明や皮膚に障害を起こす恐れがありますので、医 師の治療を受けてください。 ・電池のプラス、マイナスを逆にして使用しないでくだ さい。

異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、破裂させる恐 れがあります。

・電池のプラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
 電池がショートした状態になり、過電流が流れたりし

て電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。

- 本器が濡れている時や湿気の多い場所では絶対に電池
 交換をしないでください。また濡れた手で電池交換をしないでください。感電の危険があります。
- 長時間使用しない場合には、本器から電池を取り外してください。また使い切った電池はすぐに本器から取り出してください。

電池から発生するガスにより電池を漏液、発熱、破裂 させたり、本器を破損させたりする恐れがあります。

 ・電池を廃棄する際は、電極にテープを貼り絶縁して市 町村の指示に従い、適切に廃棄してください。
 端子が他の金属と触れると発熱・破裂事故の恐れがあります。

また電池を加熱すると破裂する恐れがありますので絶 対に火の中へ入れないでください。

- ・電池交換後は必ず電池カバーを閉じてから使用してく ださい。
- ・損傷や火災事故防止の為、電子レンジなどマイクロ波 加熱炉では絶対に使用しないでください。
- ・腐食性のガスや有機溶剤等の気体内では使用しないでください。重大事故を引き起こす恐れがあります。

⚠ 注意

- 本器の使用温湿度を超える高温や低温のところ、直 射日光の当たる場所でのご使用や夏季の車内での放 置はおやめください。
- ・極端な温度変化のある環境でのご使用は結露の原因
 になりますので注意してください。
- ・低温でのご使用は電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。
- ・暖房器具などの周辺での使用は、本体のプラスチックの変形・故障の原因になります。
- ・周囲に雑音を発生させる装置のある場所や静電気の 溜まっている物体の近くでは使用しないでください。 動作が不安定になったり、誤差の原因になります。
- ・本器は完全防水構造ではありません。本器を水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。機能低下や故障の原因になります。
- ・本器の故障、誤動作または不具合によるデータおよび端末の破損など、お客様または第三者が製品使用において発生した損害の補償については一切の責任を負いません。

弊社ではデータ復旧に対する技術やソフトウェアを 保有しておりませんので一切の対応を致しかねます。

- 本器に付着した汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。
 - 汚れがひどい場合は薄い中性洗剤溶液を浸し、固く 絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた柔らかい布 で拭き取ってください。

研磨剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの揮 発性溶液は表面仕上げを傷めたり、機能低下や故障 の原因になりますので絶対に使用しないでください。

製品仕様

温度測定範囲	- 20 °C ~ +70 °C			
温度分解能	0.1 ℃			
温度確度	±2 °C (-20 °C ~ -0.1 °C、40.1 °C ~ 70 °C)			
	\pm 1 °C (0 °C \sim 40 °C)			
本体記録可能ポイント	最大 346 件 (※ 1)			
ロギング間隔	10 / 60 / 180 分			
出力形式	画像 / PDF / CSV			
使用温湿度	-20 °C ~ +70 °C 、			
	5 %RH ~ 90 %RH、結露なきこと			
保存温湿度	-30 °C ~ +80 °C 、			
	5 %RH ~ 90 %RH、結露なきこと			
防水性能	IPX7 準拠			
対応 OS	iOS 7.0 以上 (※2)			
本体サイズ	約 60 x 35 x 14 mm (プラグ部を除く)			
質量	約 22 g (電池含む)			
電源	CR2032 リチウム電池×1 個 (※3)			
電池寿命	約12ヶ月 (※4)			
付属品	クイックスタートガイド、			
	CR2032 リチウム電池 ×1 個			

※1 ロギング間隔を 180 分に設定した場合、約 43 日間記録可能です。

※2対応 OS バージョンについての詳細は弊社 HP にてご確認ください。

※3本器に付属の電池は試供品です。初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。

※4 ロギング間隔を 60 分に設定し、100 件のデータを1日に 3 回ダウンロードの場合。 (使用頻度、使用状態により電池の寿命は変わります。)

本器及びアプリの仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

<u>1. はじめに</u>

開梱したらすぐにキズや変色など外観上の異常や付属品 に欠品がないかを確認してください。

万一、不具合がありましたら購入された販売店までご連 絡ください。

1-1.動作環境について 対応OS:iOS 7.0以上

(注意)・対応OSのバージョンについての詳細は弊社HP にてご確認ください。

- お客様固有の環境理由により、ご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
 全ての端末及びOSのバージョンに対して動作を保証するものではありません。
- ・OSのバージョンやお使いになる端末の種類に よって表示される画面が本書と異なる場合が あります。

またインターネット接続の制限設定によって は、一部機能が制限される場合があります。

 ⁽端末操作の用語説明
 タップ : 画面上のアイコンなどを指1本で軽くたたく操作
 スワイプ:画面上を指1本で触れて、そのまま上下左右どちら
 かの方向に滑らせる操作
 ピンチイン・ピンチアウト
 :画面上を指2本で触れて、その指と指の間を縮めた
 り、広げたりする操作
 1-2. 各部の名称



1	プラグ	端末のイヤホンジャックに挿入します
2	START/STOPボタン	ロギングを開始/停止します
3	INTERVAL(インターバル)ボタン	ロギング間隔を設定します
4	LED	ロギング中やデータ転送中に点滅します
5	RESET(リセット)ボタン	本器をリセットする時に押します。デー タ及びロギング間隔がリセットされます
6	電池収納部	電池を収納します
7	電池収納部カバー	電池収納部のカバー

(注意) リセットボタンを押すと全てのログデータが消去され初期状態に戻ります。



2-2. アプリのインストール

- 1. 専用アプリ 「TLT」をApp Store から検索してくだ さい。
- 2. 「TLT」を選択して端末にインストールし てください。



※端末のインターネットへの接続が必要です。

3. ご使用方法

- 3-1. ロギング間隔を設定する
 - 1. 「INTERVAL」ボタンを約2秒間長押 しするとLEDが点灯するので指を離 します。
 - 再度「INTERVAL」ボタンを押す毎に
 LEDが「10mins」(10分) →「60mins」
 (60分) →「180mins」(180分) →



「10mins」(10分)と順に点灯します。「INTERVAL」ボタン

- 3.希望する間隔を選択し、「INTERVAL」 ボタンを約2秒間長押しするとLEDが消灯し決定し ます。
- (お買い上げ時、ロギング間隔は10分に設定されていま す。)
- 3-2. ロギングを開始する

電池を取り付けた場合やリセットボタンを押した場合、 本器はロギング停止状態です。

「START/STOP」ボタンを一度押すとロギングが開始し、 設定したロギング間隔のLEDが5秒に一度点滅します。

- (注意)・本器に前回取得したログデータがある場合はデ ータを消去(3-4.ログデータを消去する)し てからロギングを開始してください。
 - ・ログデータが本体記録可能ポイントを超えた場 合、LEDが2秒に一度の点滅に変わり、古いデー タから順に上書きされロギングが継続されます。
 - 本器は防水密閉構造の為、急激な温度変化があった場合測定値が安定するまで数分かかる場合があります。
- 3-3. ロギングを停止する
 - 1. ロギング状態で「START/STOP」ボタンを押し続けて ください。
 - 2. 『LEDが約8秒間連続点滅 → 消灯』に変ったら指 を離してください。ロギギングが停止します。

3-4. ログデータを消去する

- 1. ロギング状態で「START/STOP」ボタンを押し続けて ください。
- 2. 『LEDが約8秒間連続点滅 → 約3秒間消灯 → 約5秒 間連続点滅 → 消灯』に変ったら指を離してください。

ログデータが全て消去されます。

3. 再び「START/STOP」ボタンを一度押すとロギング を開始し、LEDが5秒に一度点滅します。

(注意)ロギング中に誤って「START/STOP」ボタンが押 されたままの状態になるとロギングが停止した りデータが消去されたりします。 本器を設置する際はご注意ください。

4. ログデータのダウンロード

- データ保護の為、ダウンロードする前に必ずロギン グを停止状態(3-3.ロギングを停止する)にし てください。
- 2. 端末の「TLT」のアイコンをタップするとアプリが起 動します。
- 初期画面が表示されたら本器のプラグ部を回転させ 引き出し、端末のイヤホンジャックにしっかりと挿 し込みます。(図-1)
- (注意)本器のプラグ部が濡れている時は必ず水分を拭 き取ってから端末のイヤホンジャックに挿し込ん でください。



(注意) データの時刻はダウンロード時に端末の時刻が同 期されます。

イ.「データをダウンロードできます」と表示されたら本器の「START/STOP」ボタンを一度押します。
LEDが1秒間に2回点滅しデータのダウンロードを開始します。(図-2)ダウンロードの進度がパーセント(%)で表示されます。
最大件数のデータをダウンロードする場合は完了するまで約3分かかります。

- (注意)・「正しく接続されていません」と表示された場 合、少し待っても、「データをダウンロードでき ます | と表示されない時は一度本器を抜いて、 挿し直してください。
 - ・ダウンロード中に端末から本器を抜かないでく ださい。データが破損することがあります。
 - 途中でダウンロードを中止する場合はダウンロード 5. 中に「START/STOP」ボタンを一度押します。 LEDが3秒間点灯後、ダウンロードを中止し、メッ セージが表示されます。「OK」をタップして本器 を抜いて下さい。 (図-3)
 - ダウンロードが成功すると「データダウンロード 6. 中」の表示が消え、ダウンロードしたログデータが アプリの画面上のログ一覧に表示されます。(図-4) 本器を抜いて下さい。







図-4

5. ログデータの表示

- ログ一覧(図-5)で見たいログデータの名前の右の「>」をタップするとデータ(開始時刻/終了時刻/最高値/最低値/平均値)とグラフが表示されます。(図-6)
- グラフ上をタップすると計測された日時と測定温 度が記載されたタグが表示されます。タグ部を左 右にスライドさせるとタグの日時を変えることが できます。(図-6)

グラフ上をピッチイン/ピッチアウトでグラフの拡 大/縮小ができます。

またグラフ上を左右にスワイプすると別の期間の グラフを見ることができます。

- データ表示方法を切り替えることができます。
 「○」アイコンをタップするとCSVデータ(図-7)、「○」アイコンをタップするとグラフ (図-6)が表示されます。
- 4. ログ一覧に戻る場合は画面左上の「<」アイコン をタップします。



•*	サンプ) 2016/0	941 \$ 100 L_060202 6/02 13:46
No.	温度(°C)	89.20
1	27.1	2016/06/02 13:46
2	15.7	2016/06/02 13:56
3	12.3	2016/06/02 14:00
4	11.6	2016/06/02 14:10
5	10.8	2016/06/02 14:20
6	9.8	2016/06/02 14:36
7	8.9	2016/06/02 14:40
8	9.6	2016/06/02 14:50
9	10.4	2016/06/02 15:00
10	10.4	2016/06/02 15:16
11	9.7	2016/06/02 15:20
12	22.6	2016/06/02 15:30

6. その他の機能

6-1. ログデータへの写真挿入

ログ一覧(図-4)で写真を添付した いログデータの名前の左の「写真」を タップすると選択画面(図-8)が表 示されます。

添付せずに戻る場合は「キャンセル」 をタップします。

(ログデータの表示画面(図-6)(図-7) で「◎」アイコンをタップしても写 真の挿入は可能です。)



図-8

写真を撮影して添付する場合

1. 「写真を撮影」をタップします。

- 2. 端末がカメラモードになったら被写体を撮影します。
- 撮影した写真を添付する場合は「写真を使用」をタ 3. ップ後「完了」をタップすると添付できます。 (図-8)

取り直す場合は「再撮影」をタップします。 端末に保存された写真を添付する場合

- 1. 「写真を添付」をタップします。
- 2. 端末に保存された写真を選択し、「完了」をタップ すると添付できます。 (図-8)

添付した写真を削除する場合

1.「写真を削除」をタップします。

(注意) 端末の種類により表示されるメッセージが異な ります。

6-2. ログデータの名前変更 ログ一覧(図-5)で変更したいログ データの名前をタップして表示され るキーボードに文字を入力し、確定 すると名前を変更することができま す。(図-9) キーボード文字入力については端末 の設定を確認ください。



6-3. ログデータの削除

- ログ一覧画面(図-10)で「編集」をタップし、 削除したいログデータの左に表示された「O」ア イコンをタップし選択します。「O」アイコンが 「♥」に変ります。(図-11)(図-12)
- 面面右上の「削除」をタップ後、「本当に削除し ますか?」で「はい」をタップすると削除できま す。(図-12)(図-13)
- 3. 削除せずに戻る場合は画面左上の「キャンセル」 をタップします。

••••• *	9:41	\$ 100%	••••• *	9641		••••• *		9041		***** *		941	\$ 100% -
New	ログ一覧	設定	キャンセル	ログ一覧	削除	キヤ	ンセル	ログ一覧	""	キヤ 3		ログ一覧	
L	サンプル_060202 016/05/02 17:36	>		サンプル_0 2016/06/02	060202 17:36	0	写真	サンプル_0 2016/06/02	17:36	0	写真	サンプル_06 2016/06/02 1	60202 7:36
写真	サンプル_060201 2016/06/02 17:34	>	-di-)	サンプル_0 2016/06/02	060201 17:34	0	写真	サンプル_0 2016/06/02	60201	0	写真	サンプル_06 2016/06/02 1	60201 7:34
											×≊ NO	警告 に前除しますか?	in)
	図 -10			図 -11			<u>义</u>]-12				図 -13	

6-4. ログデータへのメモの書き込み

ログデータの表示画面(図-6)(図-7) で「●」アイコンをタップして表示さ れるキーボードに文字を入力し、確定 後画面の右上の「完了」をタップする とメモを書き込むことができます。

(図-14)

キーボード文字入力については端末の 設定を確認ください。



6-5. ログデータの共有

ログデータを画像ファイル/PDFファイル/CSVファイル 各形式毎でメールやSNSを使い共有できます。

- ログデータ表示画面(図-6)(図-7)で「
 ンをタップすると共有するプレビュー画面が表示 されます。(図-15)
- 2. 画面下部の「送信」をタップし共有するファイル 形式を選択します。(図-16)
- 3. 共有する方法を選択し送信します。(図-17)
- (注意) ・メール送信する場合は端末のインターネット への接続が必要です。
 - ・端末の種類により送信手順が異なります。
 (端末の取扱説明書をご確認ください。)



****	9:41	-\$ 100%
<	サンプル_060202	
サンプル	L_060202	
開始時刻:		
2016/06/	02 13:46	
終了時刻:		
2016/06/	02 17:36	
°C		
107.1		
69.6		
32.2		_
-5.2		
	PDFファイル	•
	CSV77-A	\mathbf{Y}
	画像ファイル	\sim
	No 10	_
	キャンセル	

図 -16

サンプル	060202	
	AirDrop. すぐに ょう。AirDropを ターからオンにす らオンにすると、 されます。タップ す。	近くの人と共有しまし OSでコントロールセン るか、MacでFinderか ここにその名前が表示 するだけで共有できま
	(П) б. К. М.	••• tott
	キャンセ	:

図 -17

7. 各種設定

ログ一覧画面(図-18)で「設定」アイコンをタップ すると設定画面が表示されます。(図-19) 設定画面で画面左上の「<」アイコンをタップするとロ グ一覧画面に戻ります。

7-1. 上下限値の設定

グラフ表示に上限値ライン(赤線)と下限値ライン(緑 線)を表示することができます。(図-6)

(注意)上下限ラインは上下限値設定後にダウンロードし たログデータのグラフに対して表示されます。

 「上下限値」をタップし設定画面の数字部分を上下 にスワイプして回転させ、上限値/下限値をそれぞ れ設定してください。(図-20) ー表示にする場合は「一」をスワイプします。

2. 設定が終了したら画面右上の「完了」をタップしま す。



7-2. スリープモード設定

 端末のスリープモードが設定されている場合、有効/無効を選択できます。(図-21)
 スリープモードが無効になります (端末を無操作の状態が続いてもスリープ動作に入りませんのでデータを継続して見られます。)
 スリープモードが有効になります (端末を無操作の状態が続くとスリープ動作に入り、端末のバッテリーの消耗を防ぎます。)
 (注意)・初期状態は「有効」に設定されています。・端末のスリープモードの設定方法については端

末の取扱説明書をご確認ください。

7-3. 取扱説明書の表示

「取扱説明書の表示」をタップすると、本取扱説明書を PDFで表示することができます。(図-21)(図-22) (注意)インターネットへの接続が必要です。「ダウンロ ードできません」と表示された場合、端末のイン ターネット接続を確認してください。



