CUSTOM スネークスコープ **SS-03**



取扱説明書

この度は弊社のスネークスコープをお求めいただきまして誠に有り難うご ざいます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後もこの取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

目 次

安全にご使用いただくために ・・・・・・・・・・・・・・2
1.特 長
2.ご使用の前に ・・・・・5
3.初期設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.使用方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.保存画像の確認・・・・・12
6.コンピュータへの画像の送信 ・・・・・・・・・・・・13
7.トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
8.仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に安全上の注意と取扱説明書をよくお読みください。



⚠警告

使用済の電池は直ちに廃棄して下さい。また、電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

①危険

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなどマイクロ波加熱 炉では絶対に使用しないでください。

⚠警告

カメラ先端部はLED照明等で高温になっている場合があり ますのでお手を触れないで下さい。火傷の恐れがあります。

アクセサリー交換時には火傷の恐れがありますので、カメラ 先端部が充分に冷めた状態で行なって下さい。

備 考 –

冬期間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度 が遅くなることがあります。暖房器具などの周辺でのご使用は、 本体のプラスチック部の変形・故障の原因になったり電池の消 耗が常温での使用に比べて早くなります。

①注意

直射日光のあたる場所でのご使用、夏季の車内での放置は やめてください。

極端な温度変化のある環境でのご使用は結露の原因になりま すので注意してください。

・防水について ―

本器は、防水構造ではありません、カメラプローブ部の防水 部分以外は絶対に水に浸したり濡れないように充分にご注意 ください。

直射日光の当たる場所、埃の多い場所、湿気の高い場所、強い 磁気のある場所では使用しないでください。

1. 特長

- ●本器はご使用に応じて様々な種類のカメラプローブを用意しておりますので幅広い用途にご利用できます。
- ●表示は3.5インチの大きく見易いカラー液晶ディスプレイを 採用
- ●水がかかっても安心のIP57準拠の防水カメラプローブ (別売)を採用。(コネクター部を除く)
- ●ビデオ出力付きなので付属のピンケーブルを接続すればテレビ画面に画像を表示できます。
- ●測定した画像をSDカードに保存する事が可能。保存した画像は本体で呼出可能な他、SDカード経由やUSB経由によりパソコンで参照する事も可能。
- ●オートパワーオフ機能付です。(解除可能)
- ●LED付カメラプローブは輝度調整可能で暗所でも作業可能。
 用途)狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など





- ③動画保存ボタン④画像回転/画像削除ボタン
- ⑤メニュー /確定ボタン
- ⑥画像呼出ボタン
- ⑦ズーム/左右ボタン

⑧カラー液晶画面
 ⑨カメラプローブコネクタ
 ⑩SDカードスロット
 ⑪ビデオ出力コネクタ
 ⑫USBコネクタ
 ⑬ACアダプタコネクタ

方向ボタン



スネークスコープには下記の付属品が同梱されています。

- ・USBケーブル:ファイルの転送とメンテナンスが可能。
- ・ビデオケーブル:TVに測定画像を表示します。

・ACアダプター:本体内蔵電池への充電が可能。

・SDカード保存可能容量(1GB当たり):静止画約900枚、動画約15分。

2. ご使用の前に

電源スイッチがOFFになっている事を確認して、SDカードを下図のように挿入して下さい。



下図のようにカメラプローブを接続し緩みの無い様にしっかりとネ ジを固定して下さい。



電源をONすると5秒程下図のように表示された後、使用可能になります。



ステータス画面には内蔵バッテリーとSDカードの容量が表示されます。もし電源がONしない場合は電池が完全に放電している可能性があります。付属のACアダプタを使用して電池を充電して下さい。

カラー液晶表示に現在の画像が表示されます。 実際にご使用になる前に初期設定を行って下さい。

3. 初期設定

- ・「Menu/OK」ボタンを押すと初期設定メニューが表示されます。
- 「上下」ボタンを押して設定する項目を選択して下さい。
 表示される設定メニューは以下の通りです。
 - ・輝度
 - ・コントラスト
 - ・色の濃さ
 - 色合い
 - 日付/時刻設定
 - ・オートパワーオフ
 - ・テレビ出力方式
 - SDカードフォーマット
 - 工場出荷設定
 - · 言語設定

・液晶表示設定(輝度/コントラスト/色の濃さ/色合い)

上下ボタンにて設定したい項目を選択した後、「Menu/OK」ボタン を押して下さい。画面を見ながら左右ボタンを押して画面が見易く なるように調整して下さい。



·日付/時刻設定

上下ボタンにて日付/時刻設定を選択して「Menu/OK」ボタンを 押して下さい。



液晶画面に現在の日付/時刻の表示有無を設定します。

・オン

画面に現在の日付/時刻を表示します。

- ・オフ 画面に現在の日付/時刻を表示しません。
- ・日付/時刻設定 現在の日付/時刻を設定します。 「左右」ボタンで年、月、日等設定したい項目を選択、「上下」ボタ ンで数値を選択して下さい。

オートパワーオフ

何も操作しない場合に自動的に電源オフする時間を設定します。



- ・1分、3分、5分、10分、20分、30分
 設定時間が経過すると自動的に電源がオフします。
- ・オフ

オートパワーオフが機能しません。

・テレビ出力方式

この機能により現在の画像もしくは記録した画像をテレビ画面に表示 する事ができます。最初にお使いのテレビの表示方式に合わせて設 定をして下さい。

日本国内で使用する場合は出荷時の設定のまま"NTSC"として下さい。

付属のビデオケーブルを本器の「⑪ビデオ出力コネクタ」とテレビのビ デオ端子に接続して下さい。

本器の液晶表示が消え、テレビ画面に画像が表示されます。 ビデオケーブルを本器から外すと再び液晶表示から表示できます。



・SDカードフォーマット

本器にセットしたSDカードのフォーマットを行います。



- ・実行 SDカードのフォーマットを行います。
- ・キャンセル
 フォーマットを行わずにメニューを終了します。
- ・工場出荷設定

本器を工場出荷設定に戻します。



・実行

工場出荷設定に戻します。

- ・日付/時刻設定⇒オフ
- ・オートパワーオフ⇒10分
- ・テレビ出力方式⇒NTSC
- ・言語設定⇒日本語

・キャンセル
 設定を変更せずにメニューを終了します。

・言語設定

各種メニューに表示される言語を設定します。



- English
 メニューが英語表示となります。
- ・日本語
 メニューが日本語表記となります。

4. 使用方法

デジタルズーム

液晶表示に表示された画像は任意の倍率に変更する事が出来ます。



「ズームイン/ズームアウト」ボタンを押す事で現在液晶表示に表示 されている画像の拡大縮小ができます。 現在表示中の画像だけでなく過去に撮影した画像も拡大縮小が できます。 画像の回転

[画像回転]ボタンを押す事で現在表示されている画面を回転する 事が出来ます。



・1回押し⇒左右反転

・2回押し⇒上下反転

・3回押し上下左右反転

静止画の保存

現在液晶画面に表示されている画像は「画像保存」ボタンを押す事 によりSDカードに保存する事ができます。



「画像保存」ボタンを押す事によりJPEGフォーマットにてSDカード に画像が保存されます。

ファイル名は連番となります。例:PICT0001.JPG

動画の保存

現在の液晶画面に表示されている画像を動画で保存するには「動画 保存」ボタンを押します。



保存中は画面左下にビデオアイコンが表示され、もう一度「動画保存」ボタンを押すとビデオアイコンが消えて保存が終了します。 動画はAVIフォーマットにてSDカードに保存されます。 ファイル名は連番となります。例:PICT0002.AVI

5.保存画像の確認

「Esc/View」ボタンを押すと過去に保存した静止画及び動画を見る 事ができます。

画像リストから「上下左右」ボタンで見たい画像を選択して「Menu/O K」ボタンを押すと拡大した画像を見る事が出来ます。

動画を再生するには画像を選択して「Menu/OK」ボタンを2回押しま す。一時停止をするにはもう一度「Menu/OK」ボタンを押します。 測定状態に戻る時には「ESC」ボタンを押します。

保存した画像を削除する場合は画像リストから「上下左右」ボタンで 削除したい画像を選択し「Del/」ボタンを押して下さい。

確認画面が出ますので削除しても良い場合は"はい"を選択して 「Menu/OK」ボタンを押します。



6. コンピュータへの画像の送信

コンピューターはWindows2000またはそれ以降のバージョンをお使い下さい。

本器の電源をオンして、USBケーブルにてコンピュータと接続して下さい。

エクスプローラにてSDカードファイルを探して下さい。

下記の様に保存したファイルを確認する事が出来ます。



ファイルはコンピュータへ移して、コンピュータ上で見る事も出来ます。 Windows2000またはそれ以降のバージョンであれば特別なソフトを 使用する事無く静止画と動画の再生が可能です。

7. トラブルシューティング

電源をオンしても画像が表示されません。

電池が消耗している可能性があります。 付属のACアダプタを使って電池を充電して下さい。 ACアダプタを接続したままでも本器を使用することが出来ます。

文字は表示されますが画像が表示出来ません。

カメラプローブが正しく接続されているかを確認して下さい。

静止画や動画を保存出来ません。

SDカードが挿入されていない、誤った挿入をしている、またはカードの 空き容量が足りない可能性があります。 他の機器に取り付ける等して動作を確認して下さい。 5ページを参照して正しくSDカードを挿入して下さい。

8. 仕様

本体部	
電源	リチウムイオン充電式電池
表示	3.5インチTFTカラーLCD 320×240ピクセル
外部接続	ミニUSB/ビデオ出力
充電時間	約3時間
電池寿命	約2時間
ACアダプター	入力:100V~240V AC 出力:5V DC
ビデオ出力方式	NTSC&PAL
外部記憶	SDカード16GBまでサポート
静止画フォーマット	JPEG(640×480)
動画フォーマット	AVI(320×240)
重量	約250g
動作温度	−20°C~60°C
電池充電温度	0°C~40°C
付属具	ACアダプター、USBケーブル、AVケーブル
	SDカード、クリーニングキット、取扱説明書

カメラプローブ (オブ	ション)	
センサー	CMOSイメージセンサ	_
解像度	640(H)×480(V)	
LEDライト	輝度調整式、白色LEI	D
動作温度	−20°C~60°C	
防塵防水レベル	IP57準拠	
	φ5.5mm/ 1m	型番:SSFC-5501
	φ5.5mm/ 3m	型番:SSFC-5503
カメラ径/長さ	φ5.5mm/10m	型番:SSFC-5510
	¢25mm∕10m	型番:SSFC-2510
	¢25mm∕30m	型番:SSFC-2530

アクセサリ(オプショ	ン)	
ミラー	カメラ径ø5.5mm用	型番:SSAC-01
ガイドボール	カメラ径ø5.5mm用	型番:SSAC-02
マグネット	カメラ径ø5.5mm用	型番:SSAC-03
プロテクタ	カメラ径φ25mm用	型番:SSAC-05

	保	証	書	株式	会社;	」 タイ カス	出株
₹ Ī	正規	〕定				印	ス会
⊼ 器 (は当れの保	出 基 準 に 証 規 定 に	基 づく より保	検 査 により 証 い たしま	合 格 し す 。	,たも	ので
. 保	証期	間中に正	常な使用	羽状態で、 万	一故障	章等カ	「生じ
ま	した	場合は無	償で修理	理いたします	す。		
'. 本 , 下	保証	書は、日本 西に訪れ	▶国内で オフ担/	のみ有効で へけ 毎億修	す。 珊のき	→伯→	、广险
n. 下 外、	記事	頃に該ヨ します。	りる病症	百は、無惧修	理の次	リ歌ル	・り际
a 7	、 /こ 不適当	しょう。 自な取扱い	い、使用し	による故障			
- b ∄	꼬글누셔	1 + > > > > > > > > > > > > > > > > > >	在 ナ、北市 ふ	ナ 町 切 、、、	キカけ	促答	
U B	以口口	[棣籴仵≒	守て越え	_に収扱い、	21-12	不日	による
н U Н Ц	 友障	□様余件≒	守て越ス	_/ご収扱い、	a / L Ia	休日	による
torn tr c ≧	2 同 1	上様条件 っしくは言	事を越え 当社が委	「風」のいい	いの	床目 女造ま	による ミたは
D 古 C 〕		上様条件等 っしくは言 こ起因する	等を越え 当社が委 る故障	「「取扱い、	外の引	床 E 女造す	による
D t c 主 化 d	☆障 当社 後理 に をの 化	は禄条件等 っしくは言 こ起因する 也当社の言	当社が委 る故障 責任とみ	に取扱い、 に に 取した者以 なされない	外の引	床 E 女造す	による
b ft i li ft	2 位置を行っていた。 2 位置の 2 位置の 2 位置の 2 位置の 1 位置の	L禄条件等 っしくは こ起因す と当社のす SS-(_{芽を越え} 当社が委 る故障 責任とみ)3	に収扱い、 に嘱した者以 なされない シリアルNo.		太臣 女造ま	による ミたは
	2次当多そ 番 期 E	上様条件名 っしくは言 こ起因する 也当社のう SS-(_{芽を越え} 当社が委 る故障 責任とみ)3 年	に収扱い、 に嘱した者以 なされない シリアルNo. 月		床 国 女造ま より	による または 1ヵ年
	© な 当 家 そ 一 番 期 お	L様条件名 っしくは こ起因する と当社の引 SS-(名前	_芽 を越ス 当社が委 る故障 責任とみ)3 年	- た取扱い、 転属した者以 なされない シリアルNo. 月		床 国 女造ま より	による または <u>1ヵ年</u> 様
	2 次 当 多 そ 一 番 期 お ご	L 様条件系 っしくは言 こ起因する も当社のう SS-(名前 上	_{芽を越え} 当社が委 る故障 責任とみ 3 年	- /こ 収扱い、 転属した者以 なされない シリアルNo. 月	は 外の 改障 日	床 国 文造ま より	による または 1ヵ年 様
b c d 型 保 お客様	© ☆ 当 多 そ 一 番 囲 お ご 電	L 様条件系 しくはえる しと当社の SS-(名前 街 新 番号	_{芽を越え} 当社が委 る故障 責任とみ D3 年	- に収扱い、 転属した者以 なされない シリアルNo. 月	、 次 か 故 障 日 	床 国 し より	による たは 1ヵ年 様
して c d 型 保 お客様 販	2 な 当 多 そ 番 囲 お ご 電 住	L 様条件 4 しくはする 5 L し 4 して 5 L し 5 L し	_芽 を越え 当社が委 る故障 責任とみ D3 年	- た 収扱い、 転属した者以 なされない シリアルNo. 月	(外のd) (外のd) (小故障 日	床 査 まり 	による たは 1ヵ年 様
	2 放 当 多 そ 番 間 お ご 電 住	は は は は は は に し に と 出 当 社 の 「 SS-(一 名 前 一 新 一 番 号 一 所 ・ 店 名	_芽 を越え 当社が委 る故障 責任とみ ひ3 年	- /2 収扱い、	、 次 か 故障 日	床 造 ま り し	による たは <u>1ヵ年</u> 様

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03)3255-1117 FAX (03)3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/